


Montageanleitung

Instructions de montage

Istruzioni per il montaggio

Assembly Instructions



Vertikalauszug zu Schubladenregale B 251
Extension verticale avec rayonnages à tiroirs B 251
Scaffale verticale a cassetti estraibili B 251
Vertical frame with B 251 drawer shelf



4




6




9



10



16



18



19



21















Die nachfolgenden Montage- und Bedienungsanleitungen sind als Sicherheitsmassnahmen zwingend zu befolgen. Sie sind sämtlichen Beschäftigten zur Kenntnis zu bringen und von diesen zu beachten.

Les instructions suivantes de montage et d'utilisation doivent impérativement être appliquées comme mesures de sécurité. Elles doivent être portées à la connaissance de tous les collaborateurs et respectées de ceux-ci.

E assolutamente necessario attenersi alle seguenti istruzioni per il montaggio e per l'interno personale ne deve venir portato a conoscenza e deve seguirle.

The following mounting and operating instructions must be observed for safety. All employees should be informed about them and observe them.






Die max. Fach- und Feldlast darf nicht überschritten werden!!

Les charges indiquées maximales, uniformément réparties, par étage et unité ne doivent pas être dépassées!!

I carichi massimi ammissibili con distribuzione uniforme dei carichi per ogni unità portante indicati non devono essere superati!!

Maximum equally-distributed loads per beam pairs and section must not be exceeded!!



H mm	max. kg
2000	5500
2200	5500
2500	5250




Die max. Fach- und Feldlast darf nicht überschritten werden!!

Les charges indiquées maximales, uniformément réparties, par étage et unité ne doivent pas être dépassées!!

I carichi massimi ammissibili con distribuzione uniforme dei carichi per ogni unità portante indicati non devono essere superati!!

Maximum equally-distributed loads per beam pairs and section must not be exceeded!!




Die max. Fach- und Feldlast darf nicht überschritten werden!!

Les charges indiquées maximales, uniformément réparties, par étage et unité ne doivent pas être dépassées!!

I carichi massimi ammissibili con distribuzione uniforme dei carichi per ogni unità portante indicati non devono essere superati!!

Maximum equally-distributed loads per beam pairs and section must not be exceeded!!



A = (E = 17 mm)



36E = 714 mm



45E = 867 mm





54E = 1020 mm


64E = 1190 mm

78E = 1428 mm




A







B





H	Ht	Ht
mm	mm	mm
2000	1004	1579
2200	1004	1779
2500	1004	2079







C












D












E











Lista AG, Betriebs-, Lager- und Büroeinrichtungen, CH-8586 Erlen. ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Telefon: +41 (0) 71 649 21 11, Telefax: +41 (0) 71 649 22 03, Kundendienst: +41 (0) 71 649 24 95

Lista GmbH, Betriebs- und Lagereinrichtungen, D-51702 Bergneustadt.

Telefon: +49 (0) 2261 403-0, Telefax: +49 (0) 2261 403-222, Kundendienst: +49 (0) 2261 403-244

Internet: <http://www.lista.com> E-Mail: info@lista.com